UGREEN

20W 6-Outlet Power Strip

Model: S622

User Manual | Benutzerhandbuch | Manuel de l'Utilisateur | Manual de usuario
Manuale dell'Utente | Руководство пользователя | 用户手册 | دليل الاستخدام
Handleiding | Användarmanual | Instrukcja Obsługi | Kullanım Kılavuzu
Manual do Usuário | Panduan Pengguna

How It Works

DE:Wie es funktioniert | FR:Fonctionnement | ES:Cómo Funciona | IT:Come Funziona | RU:Схема подключения | CN:连接示意图 | كيفية العمل:AR | NL:Hoe werkt het | SE:Hur det fungerar | PL:Sposób działania
TR:Nasıl Çalışır | PT:Como funciona | IND:Bagamana Cara Kerjanya?



EN **Tip:** To ensure safe use, please disconnect the product from the power outlet if it will not be used for an extended period of time.

DE **Hinweis:** Um eine sichere Nutzung zu gewährleisten, trennen Sie das Ladegerät von der Steckdose, wenn es längere Zeit nicht benutzt wird.

FR **Conseil:** Pour garantir une utilisation sécurisée, veuillez débrancher le produit de la prise de courant s'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée.

ES **Consejo:** Para garantizar un uso seguro, desconecte el producto de la toma de corriente si no lo utiliza durante un período prolongado.

IT **Suggerimento:** per un utilizzo sicuro, scollegare il prodotto dalla presa di corrente se non verrà utilizzato per lungo tempo.

RU **Советы:** Для обеспечения безопасного использования, пожалуйста, отключите устройство от электрической розетки, если оно не используется в течение длительного периода времени.

CN **提示:**为保证使用安全,若长期不使用,请断开产品与电源插座的连接。

AR نصيحة: لضمان الاستخدام الآمن، يرجى فصل المنتج عن مأخذ الطاقة إذا لم يتم استخدامه لفترة طويلة من الوقت.

NL **Tip:** Om een veilig gebruik te garanderen, dient u het product uit de stroomaansluiting te halen als u het langere tijd niet gebruikt

SE **Tips:** För säker användning, koppla bort produkten från eluttaget om den inte används under en längre tid.

PL **Wskazówki :** Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie, należy odłączyć produkt od gniazda zasilania, jeśli nie będzie on używany przez dłuższy czas.

TR **Sıcak İpuçları:** Güvenli bir kullanım için lütfen uzun süre kullanılmadığında ürünü prizden çıkarın.

PT **Dica:** para garantir o uso seguro, desconecte o produto da tomada elétrica se ele não for usado por um longo período de tempo.

IND **Petunjuk:** Untuk memastikan keamanan penggunaan, putuskan koneksi daya listrik dari soket daya jika tidak digunakan dalam waktu lama.

Power Distribution

DE:Stromverteilung | FR:Distribution de Puissance | ES:Distribución de Energía | IT:Distribuzione Dell'Energia
RU:Распределение электроэнергии | CN:功率分配 | كيفية العمل:AR | NL: Stroomverdeling | SE:Strömfördelning | PL:Dystrybucja zasilania
TR:Güç dağıtımı | PT:Distribuição de energia | IND:Distribusi Daya

Single-Port Charging



Multi-Port Charging



Power	Compatible Devices
>45W	Laptop
30W ~ 45W	Tablet/Laptop
15W ~ 30W	Smartphone
<15W	Earphone/Smart Band/Drone

Specifications

DE:Spezifikationen | FR:Spécifications | ES:Especificaciones
IT:Specifiche | RU:Технические характеристики
CN:产品参数 | معلمات المنتج:AR | NL: Specificaties
SE:Specifikationer | PL:Specyfikacje | TR:Özellikler
PT:Especificações | IND:Spesifikasi

Product Name	20W Nexode (3A1C) Extension Lead with USB
Ratings	3680W MAX 16A MAX 250V~
USB-C Output	5.0V⎓3.0A/9.0V⎓2.22A/12.0V⎓1.67A 20.0W MAX
USB-A1/A2/A3 Output	5.0V⎓3.0A 15.0W MAX
USB Total Output Power	20.0W MAX
Product Length	4.9ft/1.5m

EN Note: Images and information may vary due to product improvements, please refer to the actual product. If necessary, please contact us to obtain the latest version of the manual.

DE Hinweis: Bilder und Informationen können aufgrund von Produktverbesserungen abweichen, bitte beziehen Sie sich auf das tatsächliche Produkt.
Wenden Sie sich bei Bedarf bitte an uns, um die neueste Version des Handbuchs zu erhalten.

FR Note : Les images et les informations pourraient varier en raison des améliorations du produit, veuillez vous référer au produit réel. Si nécessaire, veuillez nous contacter pour obtenir la dernière version du manuel.

ES Nota: Las imágenes y la información pueden variar debido a mejoras en el producto; consulte el producto real. Si es necesario, comuníquese con nosotros para obtener la última versión del manual.

IT Nota: le immagini e le informazioni possono variare a causa dei miglioramenti del prodotto, fare riferimento al prodotto reale. Se necessario, contattateci per ottenere la versione più recente del manuale.

RU Внимание: Изображения и информация могут отличаться из-за усо вершенствований продукта, пожалуйста, обратитесь к самому прод укту. При необходимости, пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы пол учить последнюю версию руководства.

CN 由于产品升级,图示、参数等信息和实物略有差异,请以实物为准。
如有需要,可联系我们获取最新说明书。

AR ملحوظة: قد تختلف الصور والمعلومات بسبب تحسينات المنتج، يرجى الرجوع إلى المنتج الفعلي.
إذا لزم الأمر، يرجى الاتصال بنا للحصول على أحدث إصدار من الدليل.

NL Toelichting: Afbeeldingen en informatie kunnen afwijken als gevolg van productverbeteringen. Raadpleeg het daadwerkelijke product. Neem indien nodig contact met ons op om de nieuwste versie van de gebruiksaanwijzing te verkrijgen.

SE Notera: Bilder och information kan variera beroende på produktförbättringar, se den faktiska produkten. Vid behov, kontakta oss för att få den senaste versionen av manualen.

PL Uwaga: Zdjęcia i informacje mogą się różnić ze względu na ulepszenia produktu; proszę odnieść się do rzeczywistego produktu. W razie potrzeby prosimy skontaktować się z nami w celu uzyskania najnowszej wersji instrukcji.

TR Not: Ürün geliştirmeleri nedeniyle görseller ve bilgiler farklılık gösterebilir; Ayrıntılar için lütfen gerçek ürüne bakın. Kılavuzun en son sürümüne ihtiyacınız varsa lütfen bizimle iletişime geçin.

PT Nota: as imagens e as informações podem variar devido a melhoramentos no produto, pelo que deve consultar o produto real. Se necessário, contacte-nos para obter a versão mais recente do manual.

IND Catatan: Gambar dan informasi mungkin berbeda karena peningkatan produk. Harap mengacu pada produk yang sebenarnya. Jika perlu, silakan hubungi kami untuk mendapatkan versi terkini dari manual.

WARNING

DE:Hinweis | FR:AVERTISSEMENT | ES:ADVERTENCIA | IT:AVVISO | RU:ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | CN:安全警示 | تنبيهالأمان:AR | NL:WAARSCHUWING
SE:VARNING | PL:OSTRZEŻENIE | TR:UYARI | PT:AVISO | IND:PERINGATAN

❶



DE Die Gesamtlast der angeschlossenen Geräte darf 3680W nicht überschreiten.
FR La charge totale des appareils connectés ne doit pas dépasser 3680W.
ES La carga total de los aparatos conectados no debe exceder los 3680W.
IT Il carico totale degli apparecchi collegati non deve superare i 3680W.
RU Общая нагрузка подключенных приборов не должна превышать 3680 Вт.
CN 所接电器功率总和不超过 3680W。
AR يجب ألا يتجاوز الحمل الإجمالي للأجهزة الموصلة 3680W.
NL Het totale vermogen van de aangesloten apparaten mag niet hoger zijn dan 3680 W.
SE Den totala belastningen på anslutna apparater får inte överstiga 3680W.
PL Den totala belastningen på anslutna apparater får inte överstiga 3680W.
TR Bağlı cihazların toplam yükü 3680W'ı geçmemelidir.
PT A carga total dos aparelhos ligados não deve exceder 3680 W
IND Total muatan dari peralatan listrik yang terhubung tidak boleh melebihi 3680 W.

❷



DE Wickeln Sie das Verlängerungskabel nicht auf, um eine Überhitzung und einen Brand zu vermeiden.
FR Ne pas enrouler la rallonge pour éviter une surchauffe et un incendie.
ES No enrolle el cable alargador para evitar que se sobrecaliente y provoque un incendio.
IT Non avvolgere la prolunga per evitare il surriscaldamento e provocare un incendio.
RU Не наматывайте удлинитель во избежание перегрева и возгорания.
CN 勿盘绕使用,以免使延长线过热引发火灾。
AR لا تقم بلف سلك التمديد لتجنب ارتفاع درجة الحرارة والتسبب في نشوب حريق.
NL Rol het verlengsnoer niet op om oververhitting en brand te voorkomen.
SE Rulla inte ihop förlängningssladden för att undvika överhettning och orsaka eld.
PL Proszę nie zwijać przedłużacza tak, aby uniknąć przegrzania i pożaru.
TR Uzatma kablosunun aşırı ısınmasını ve yangın çıkarmasını önlemek için, kabloyu sarmayın.
PT Não enrole o cabo de extensão para evitar o sobreaquecimento e provocar um incêndio.
IND Jangan gulung kabel ekstensi untuk menghindari terjadinya kelebihan panas dan mengakibatkan kebakaran.

3



DE Verwenden Sie es nicht in einer feuchten Umgebung.
FR Ne pas utiliser le produit dans un environnement humide.
ES No lo utilices en un ambiente húmedo.
IT Non utilizzare in un ambiente umido.
RU Не используйте розетку во влажной среде.
CN 勿在潮湿环境中使用。
AR لا تستخدمه في بيئة رطبة.
NL Gebruik het niet in een vochtige omgeving.
SE Använd inte den i en fuktig miljö.
PL Nie używać w wilgotnym środowisku.
TR Nemli bir ortamda kullanmayın.
PT Não o utilize num ambiente húmido.
IND Jangan gunakan dalam lingkungan yang lembap.

4



DE Nicht mit nassen Händen berühren.
FR Ne pas toucher le produit avec les mains mouillées.
ES No tocar con las manos mojadas.
IT Non toccare con le mani bagnate.
RU Не прикасайтесь к розетке мокрыми руками.
CN 勿用湿手触碰插头。
AR لا تلمس بيد مبللة.
NL Niet aanraken met natte handen.
SE Rör inte med våta händer.
PL Nie dotykać mokrymi rękami.
TR Islak ellerle dokunmayın.
PT Não toque com as mãos molhadas.
IND Jangan sentuh dengan tangan yang basah.

5



DE Stecken Sie keine Fremdkörper hinein.
FR Ne pas y insérer d'objet étranger.
ES No inserte ningún objeto extraño en él.
IT Non inserire oggetti estranei al suo interno.
RU Не прикасайтесь к домкрату посторонними предметами.
CN 勿用金属异物接触插孔。
AR لا تدخل جسم غريب فيه.
NL Steek er geen vreemd voorwerp in.
SE Sätt inte in ett främmande föremål i det.
PL Proszę nie wkładać do środka innych przedmiotów.
TR İçine yabancı bir cisim sokmayın.
PT Não introduza objetos estranhos no aparelho.
IND Jangan masukkan objek asing ke dalamnya.

6



DE Versuchen Sie nicht, es zu zerlegen oder zu reparieren.
FR Ne pas essayer de le démonter ou de le réparer.
ES No intente desmontarlo ni repararlo.
IT Non tentare di smontarlo o ripararlo.
RU Не ремонтируйте и не разбирайте розетку самостоятельно.
CN 勿擅自拆修。
AR لا تحاول تفكيكها أو إصلاحها.
NL Probeer het niet uit elkaar te halen of te repareren.
SE Försök inte demontera eller reparera den.
PL Proszę nie próbować demontować ani naprawiać.
TR Sökmeye veya tamir etmeye çalışmayın.
PT Não tente desmontar ou reparar o aparelho.
IND Jangan berusaha membongkar atau memperbaikinya.

7

DE Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
FR Veuillez garder le produit hors de portée des enfants.
ES Mantener fuera del alcance de los niños.
IT Tenere fuori dalla portata dei bambini.
RU Храните в недоступном для детей месте.
CN 远离儿童使用。
AR يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.
NL Buiten het bereik van kinderen houden.
SE Håll utom räckhåll för barn.
PL Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
TR Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
PT Mantenha fora do alcance das crianças.
IND Jauhkan dari jangkauan anak-anak.

8



DE Wenn es beschädigt oder rissig ist, verwenden Sie es bitte nicht mehr.
FR Veuillez arrêter l'utilisation si le produit est endommagé ou fissuré.
ES Suspenda su uso si el producto está dañado o agrietado.
IT Interrompere l'uso se il prodotto è danneggiato o rotto.
RU Прекратите использование, если изделие повреждено или треснуло.
CN 如出现破损、开裂等老化现象，切勿继续使用。
AR في حالة تلفها أو تصدعها ، يرجى التوقف عن استخدامها.
NL Stop het gebruik als het product beschadigd of gebarsten is.
SE Avbryt användning om produkten är skadad eller sprucken
PL Nie używać, jeśli produkt jest uszkodzony lub pęknięty.
TR Ürün hasar görmüş veya çatlamışsa kullanmayı bırakın.
PT Interrompa a utilização se o produto estiver danificado ou rachado.
IND Hentikan penggunaan jika produk rusak atau retak.

EN 9. Fully insert the plug into the socket.
10. Before connecting the product to the power supply, please ensure that the ground wire of the connected power supply system is properly connected.
11. The product is a pluggable device. The power socket should be located near the product and should be easily accessible.
12. To ensure fast and safe charging, it is recommended to use a charging cable that matches the rated charging power of the device.

DE 9. Stecken Sie den Stecker vollständig in die Steckdose.
10. Bevor Sie das Produkt an die Stromversorgung anschließen, vergewissern Sie sich bitte, dass die Erdungsleitung des angeschlossenen Stromversorgungssystems ordnungsgemäß angeschlossen ist.
11. Das Produkt ist ein steckbares Gerät. Die Steckdose sollte sich in der Nähe des Produkts befinden und leicht zugänglich sein.
12. Um ein schnelles und sicheres Aufladen zu gewährleisten, wird empfohlen, ein Ladekabel zu verwenden, das der Nennladeleistung des Geräts entspricht.

FR 9. Veuillez insérer complètement la fiche dans la prise.
10. Avant de connecter le produit à l'alimentation électrique, veuillez vous assurer que le fil de terre du système d'alimentation connecté est correctement connecté.
11. Le produit est un appareil enfichable. La prise de courant doit être située à proximité du produit et doit être facilement accessible.
12. Pour garantir une charge rapide et sûre, il est recommandé d'utiliser un câble de charge correspondant à la puissance de charge nominale de l'appareil.

ES 9. Inserte completamente el enchufe en la toma.
10. Antes de conectar el producto a la fuente de alimentación, asegúrese de que el cable de tierra del sistema de fuente de alimentación conectado esté conectado correctamente.
11. El producto es un dispositivo enchufable. La toma de corriente debe estar situada cerca del producto y debe ser de fácil acceso.
12. Para garantizar una carga rápida y segura, se recomienda utilizar un cable de carga que coincida con la potencia de carga nominal del dispositivo.

IT 9. Inserire completamente la spina nella presa.
10. Prima di collegare il prodotto all'alimentazione, assicurarsi che il filo di terra del sistema di alimentazione collegato sia correttamente collegato.
11. Il prodotto è un dispositivo collegabile. La presa di corrente deve essere posizionata vicino al prodotto e facilmente accessibile.
12. Per garantire una ricarica rapida e sicura, si consiglia di utilizzare un cavo di ricarica che corrisponda alla potenza di ricarica nominale del dispositivo.

RU 9. Полностью вставьте вилку в розетку.
10. Перед подключением устройства к источнику питания, пожалуйста, убедитесь, что провод заземления подключенной системы питания подключен правильно.
11. Изделие представляет собой подключаемое устройство. Розетка питания должна располагаться рядом с устройством и быть легкодоступной.
12. Для обеспечения быстрой и безопасной зарядки рекомендуется использовать кабель для зарядки, соответствующий номинальной мощности устройства.

CN 9. 请将插头完全插入插孔内。
10. 通电前，请确保本产品所连接的供电系统地线已可靠连接。
11. 产品为可插式设备，插座应当装在设备的附近，而且应当便于触及到。
12. 为保证充电快速安全，建议使用与设备额定充电功率相匹配的充电线。

AR 9. أدخل القابس بالكامل في المقبس.
10. قبل توصيل المنتج بمصدر الطاقة ، يرجى التأكد من توصيل السلك الأرضي لنظام تزويد الطاقة المتصل بشكل صحيح.
11. المنتج عبارة عن جهاز قابل للتوصيل ، يجب وضع مقبس الطاقة بالقرب من المنتج ويجب أن يكون الوصول إليه سهلاً.
12. لضمان الشحن السريع والآمن ، يوصى باستخدام كابل شحن يتوافق مع طاقة الشحن المقدرة للجهاز.

NL 9. Steek de stekker volledig in het stopcontact.
10. Voordat u het product aansluit op de voeding, moet u ervoor zorgen dat de aarddraad van de aangesloten stroomvoorziening correct is aangesloten.
11. Het product is een apparaat met een stekker. Het stopcontact moet zich in de buurt van het product bevinden en moet gemakkelijk toegankelijk zijn.
12. Voor snel en veilig opladen wordt aanbevolen een oplaadkabel te gebruiken die overeenkomt met het nominale oplaadvermogen van het apparaat.

SE 9. Sätt i kontakten i uttaget.
10. Innan du ansluter produkten till strömförsörjningen, se till att jordtråden för det anslutna strömförsörjningssystemet är korrekt anslutet.
11. Produkten är en pluggbar enhet. Strömuttaget ska vara beläget nära produkten och ska vara lättillgänglig.
12. För att säkerställa snabb och säker laddning rekommenderas det att använda en laddningskabel som matchar enhetens nominella laddning.

PL 9. Całkowicie włożyć wtyczkę do gniazda.
10. Przed podłączeniem produktu do zasilania, proszę upewnić się, że przewód uziemiający systemu zasilania jest prawidłowo podłączony.
11. Produkt jest urządzeniem wtykowym. Gniazdo zasilania powinno znajdować się w pobliżu produktu i być łatwo dostępne.
12. Aby zapewnić szybkie i bezpieczne ładowanie, zaleca się używanie kabla do ładowania, który odpowiada znamionowej mocy ładowania urządzenia.

TR 9. Fişi prize tamamen takın.
10. Ürünü güç kaynağına bağlamadan önce bağlı güç kaynağı sisteminin topraklama kablosunun düzgün şekilde bağlanması gerekir.
11. Ürün, fişe takılabilen bir cihazdır. Elektrik prizi, uygun bir konumda ve ürüne yakın olmalıdır.
12. Hızlı ve güvenli şarjı sağlamak için cihazın nominal şarj gücüne uygun bir şarj kablosu kullanılması tavsiye edilir.

PT 9. Introduza completamente a ficha na tomada.
10. Antes de ligar o produto à fonte de alimentação, certifique-se de que o fio de terra do sistema de alimentação usado está corretamente ligado.
11. O produto é um dispositivo que pode ser ligado à tomada. A tomada elétrica deve estar localizada perto do produto e deve ser facilmente acessível.
12. Para garantir um carregamento rápido e seguro, recomenda-se a utilização de um cabo de carregamento que corresponda à potência de carregamento nominal do dispositivo.

IND 9. Masukkan steker/colokan sepenuhnya ke dalam soket.
10. Sebelum menghubungkan produk dengan catu daya, harap pastikan bahwa kabel ground dari sistem catu daya yang terhubung sudah terhubung dengan baik.
11. Produk ini adalah perangkat yang perlu dihubungkan. Soket daya sebaiknya terletak di dekat produk dan bisa dijangkau dengan mudah.
12. Untuk memastikan pengisian daya yang cepat dan aman, Anda disarankan untuk menggunakan kabel pengisi daya yang sesuai dengan daya perangkat.

Package Contents

DE：Packungsinhalt | FR：Contenu de l'Emballage
ES：Contenido del Paquete | IT：Contenuto del Pacchetto
RU：В упаковке | CN：包装清单 | محتويات الحزمة ：AR
NL：Verpakkingsinhoud | SE：Paketets innehåll
PL： Zawartość opakowania | TR： Paket İçeriği
PT：Conteúdo da embalagem | IND：Isi Kemasan

1×20W 6-Outlet Power Strip
1×User Manual

Manuale Utente
PAP 22
Raccolta carta

22
PAP